

MANUAL RÁPIDO DE INSERÇÃO DE CHIP GSM


INSERINDO O CHIP GSM NO APARELHO SATT100SMS DA NTRONICS

INICIALMENTE RESSALTAMOS QUE, É NECESSÁRIO ATIVAR SEU CHIP GSM ANTES DE INSERI-LO NO APARELHO, NORMALMENTE QUANDO COMPRAMOS UM CHIP PRÉ-PAGO, ELE VEM BLOQUEADO PARA LOGAÇÕES E SMS, PORTANTO, O INSIRA EM UM CELULAR QUALQUER E DISQUE QUALQUER TELEFONE, VOCE SERÁ REDIRECIONADO PARA O ATENDIMENTO DE SUA OPERADORA, E A PARTIR DALI SERÁ INSTRUÍDO EM COMO ATIVAR SEU CHIP.

APÓS SEU CHIP DEVIDAMENTE ATIVADO, TESTE-O ENVIANDO UM SMS DO CELULAR PARA ELE E VICE VERSA, PARA VER SE A ATIVAÇÃO JA ESTA EM VIGOR.

COM SEU CHIP DEVIDAMENTE ATIVADO, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

INICIALMENTE RETIRE OS 4 PARAFUSOS DA TAMPA DO APARELHO COM UMA CHAVE DE FENDA COMUM:




PAGINA 1

AUTOMAÇÃO PREDIAL - CONSULTE DEMAIS EQUIPAMENTOS!




MANUAL RÁPIDO DE INSERÇÃO DE CHIP GSM

APÓS RETIRAR OS PARAFUSOS, ABRA A TAMPA REVIRANDO-A PARA FRENTE, SEM PUCCHAR PARA LONGE, EXISTE UM CHICOTE ELETRICO PRESO AO LCD DO APARELHO, COM O QUAL DEVEMOS TER DEVIDOS CUIDADOS PARA NAO ROMPER. VIRE A TAMPA PARA FRENTE CONFORME A IMAGEM ABAIXO:



PODE VIRAR A TAMPA ATE ENCOSTA-LA NA MESA, APOIANDO-A PARA FACILITAR O MANUSEIO. EM SEGUIDA, INSIRA O CHIP NO LOCAL INDICADO NA IMAGEM A SEGUIR, CONFORME INDICADO, NOTE A POSIÇÃO DO CHANFRO DO CHIP, VOLTADO PARA BAIXO E A PARTE DE CONTATOS DO CHIP VOLTADO PARA O LADO DA PILHA DO RELOGIO.

MANUAL RÁPIDO DE INSCRIÇÃO DE CHIP GSM



APÓS INSERIDO NO LOCAL ADEQUADO, EMPURRE O CHIP ATÉ O FIM DO SLOT COM CUIDADO ATÉ SENTIR UM "CLICK" INDICANDO QUE ELE ESTÁ SEGURO NO LOCAL, CONFORME A PRÓXIMA FIGURA:

MANUAL RÁPIDO DE INSERÇÃO DE CHIP GSM



O CHIP DEVE SER INSERIDO ATE O FIM CONFORME A ULTIMA FIGURA ACIMA E A DIREITA.

MANUAL RÁPIDO DE INSCRIÇÃO DE CHIP GSM

COMANDOS BASICOS PARA UTILIZAR O APARELHO:

O USUÁRIO DEVE BAIXAR O MANUAL DO APARELHO SATT100 NO SITE DA NTRONICS, www.ntronics.com.br E NELE APRENDER OS COMANDOS BÁSICOS DE UTILIZAÇÃO, APÓS ISSO, COM OS COMANDOS A SEGUIR PODERÁ CONTROLAR SEU APARELHO SATT100SMS.

ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NUMERO DO CHIP INSERIDO NO APARELHO COM A SEGUINTE MENSAGEM:

OENVIA00STATUS010

VOCE RECEBERÁ UMA RESPOSTA EM ALGUNS MINUTOS COM A INFORMAÇÃO DE QUANTOS ACERTOS DE CHECK E QUANTAS FALHAS DE CHECK FORAM REALIZADAS DURANTE O ULTIMO TURNO EM QUE O APARELHO FOI UTILIZADO.

SOLETRANDO O COMANDO: ZERO+ ENVIA(EM MAIÚSCULO) + ZERO +ZERO + STATUS(EM MAIÚSCULO) + ZERO + UM + ZERO.

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O APARELHO SÓ RESPONDE O COMANDO EXATO, QUALQUER OUTRO COMANDO ENVIADO APARECERÁ NA TELA DO APARELHO ****SMS IVÁLIDO**** E NAO ENVIARÁ RESPOSTA ALGUMA, AFIM DE NAO CONSUMIR SEM PROPÓSITO OS CRÉDITOS DO UTILIZADOR.

APÓS ACESSAR O MENU DO APARELHO, VÁ A OPCAO CONFIGURAÇÃO DE SMS, NESTA OPÇÃO VOCE PODERÁ CADASTRAR ATÉ 10 NUMEROS DE CELULAR COM DDD SEM O ZERO. O NUMERO TOTAL DEVE CONTER 11 DIGITOS CONTANDO COM O DDD COMO NO EXEMPLO:

12-98888-8888 (NAO INSIRA TRAÇOS)

AINDA NO MENU DE SMS, EXISTE A OPÇÃO TESTE DE SMS QUE ENVIA UMA MENSAGEM TESTE AO(S) CELULAR(ES) CADASTRADO(S).

A OPÇÃO APAGAR MEMORIA, SIMPLEMENTE APAGA TODOS OS CELULARES CADASTRADOS. AO CADASTRAR UM NUMERO, O MESMO SEMPRE APARECERÁ NO MENU DE SMS QUANDO CORRER O MENU ACIMA OU ABAIXO. TAMBÉM NA INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA, QUANDO HOUVER CELULARES CADASTRADOS, TODOS OS NUMEROS SERÃO EXIBIDOS, UM A UM, POR 4 SEGUNDOS E APÓS ISSO O APARELHO IRA COMECAR O TRABALHO.

SUGERIMOS MANTER O APARELHO SEMPRE LIGADO MESMO FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, POIS O MESMO ZERA SUA MEMORIA DIÁRIA UMA VEZ AO DIA AUTOMATICAMENTE, SE O MANTIVER DESLIGADO APÓS O USO, O MESMO IRA INICIAR NOVA JORNADA DE TRABALHO SOMANDO FALHAS E ACERTOS DO DIA ANTERIOR.

AINDA NO MENU SMS, A OPCAO NUMERO DE FALHAS DETERMINA A CADA QUANTAS FALHAS DE CHECK O APARELHO IRÁ ENVIAR UM SMS. O MESMO SAI DE FÁBRICA CONFIGURADO PARA ENVIAR SMS A CADA 1 FALHA.

AUTOMAÇÃO PREDIAL - CONSULTE DEMAIS EQUIPAMENTOS!